

Anschlussanleitung Heizlüfter 300 / 400 Watt



Hansen Styling Parts
Dorfstraße 9
24247 Mielkendorf, Germany
Tel. +49-4347-706970
Fax +49-4347-3201
Mail : info@hansen-styling-parts.de

1. Die Montage des Heizlüfters erfolgt mit den mitgelieferten 4mm Metallschrauben. Dazu wird der Haltebügel aus den seitlichen Halterungen gezogen.



2. Der Heizlüfter sollte grundsätzlich an einem trockenen und wärmebeständigem Standort, nur unter Aufsicht und fern von Kinderhänden, betrieben werden. Es ist darauf zu achten, dass der Heizlüfter von leicht entflammaren Stoffen ferngehalten wird und dass die Zuluft und die ausströmende Luft ungehindert ein- und austreten kann.
3. Der Anschluss muss direkt an der Batterie erfolgen. Befestigen Sie das rote abgesicherte Kabel an der Batterie-Polklemme Plus. Das schwarze Kabel wird an Batterie Minus angeschlossen.
4. Die Kabel müssen glatt verlegt werden. Kabelüberlängen nicht aufrollen, sondern entsprechend kürzen.
5. Es muss ausreichend Abstand zu anderen Bauteilen eingehalten werden, da die Anschlussklemme bei längerer Inbetriebnahme des Lüfters heiß werden kann.
6. Aufgrund der hohen Stromaufnahme des Heizlüfters empfehlen wir den Motor nach spätestens einer Stunde zu starten, da sonst die Gefahr besteht, dass die Batterie zu schwach wird um den Motor zu starten.
7. Der rote Kippschalter hat folgende Funktionen : Fan (Kaltluft) – Off – Heater (Warmluft)
8. Bitte beachten Sie folgende Einstellmöglichkeiten mit dem Drehschalter :
Position 1 und 2 = Der Lüfter läuft mit voller Leistung, es strömt kalte oder warme Luft aus dem Heizlüfter. Beide Stufen (1 und 2) haben die gleiche Leistung.
Position 3 = Der Lüfter läuft mit verringerter Leistung, bei Warmluft hört der Ventilator kurz auf zu laufen und springt dann nach ca. 30 Sekunden wieder an.
Position 4 = Der Lüfter läuft mit minimaler Leistung, bei Warmluft hört der Ventilator kurz auf zu laufen und springt dann nach ca. 30 Sekunden wieder an.