

Anschlussanleitung Tagfahrlicht + Nebelscheinwerfer + Relais

Bei einigen Fahrzeugen und Modellen kann es vorkommen, dass sich die Nebelscheinwerfer bei laufendem Motor nicht anschalten. Dies liegt an einem speziellen Widerstand, der bei einigen Modellen serienmäßig im Fahrzeug verbaut wurde, um die Lebensdauer der Lampen zu erhöhen. Damit die Nebelscheinwerfer auch bei diesen Fahrzeugen richtig funktionieren, muss ein 12 Volt Relais verbaut werden. Dies sollte wie unten beschrieben angeschlossen werden, danach sind die Nebelscheinwerfer voll funktionsfähig.

