

BUFFALO BAG

HANDCRAFTED LEATHER



Montageanleitung Satteltasche – Harley Davidson Sportster (hier als Beispiel für die linke Seite)

Lieferumfang :

- 1x Satteltasche
- 1x Halter
- 1x Buchse schwarz M8 x 22
- 1x Innensechskantschraube M8x100
- 1x Innensechskantschraube M8x80
- 2x Innensechskantschraube M8x30
- 1x Federring M8
- 6x U-Scheibe 8,4
- 3x Mutter M8 selbstsichernd
- 1x Mutter M8



Der Satteltaschenhalter wird mit 2 Schrauben verschraubt. Die vordere Verschraubung erfolgt mit dem Stoßdämpfer. Bei der hinteren Befestigung wird die serienmäßige Verschraubung mit den Struts entfernt. Für die Verschraubung des Satteltaschenhalters mit den Struts werden Distanzhülsen und Montagematerial mitgeliefert.

Hinweis ! Aufgrund der geringfügig unterschiedlichen Lochabstände der Motorräder empfehlen wir zuerst die Montage am Federbein / Stoßdämpfer vorzunehmen. Danach kann man den Halter an den zweiten Befestigungspunkt anpassen. Wichtig: Entlasten Sie das Federbein vor der Montage !!

Nach der Montage des Halters wird die Position der Tasche am Halter festgelegt, angezeichnet, 8mm Löcher in die Rückwand der Tasche (Aluminiumplatte) gebohrt und miteinander verschraubt.

