

BUFFALO BAG

HANDCRAFTED LEATHER

Montageanleitung Satteltaschenhalterung "Easy Fit" für HD Dyna Fat Bob 2008-2017



Lieferumfang:

- 1x Satteltaschenhalter "Easy Fit"
- 2x Bungee Nut 3/8"
- 2x Schraube 3/8" 16 UNC x 2"
- 2x Schraube 3/8" 16 UNC x 1 3/4"
- 6x Schraube VA 5x20
- 6x Mutter VA 5mm, selbstsichernd
- 6x U-Scheibe VA 5mm



Die Montage unserer Packtaschenhalterung ist denkbar einfach:

Die im Lieferumfang enthaltenen "Bungee Nuts" werden am Fender des Motorrads befestigt, sodass die Satteltasche samt Halterung einfach eingehängt und mit dem Schloss abgesichert werden kann. Unsere Satteltaschen haben rückseitig eine Aluminiumplatte eingelassen, in die Sie die entsprechenden Bohrungen setzen, die für den Halter passend sind. Die Position der Platte ist deutlich fühlbar und durch die Umrandungsnähte sichtbar. Bitte halten Sie zuerst die Packtasche an Ihr Motorrad, um festzulegen, in welcher Position die Tasche später hängen soll. Dann übertragen Sie die Bohrungsdaten mit einem Stift auf die Rückseite der Packtasche um, damit der Halter passend sitzt.

Sie haben die Möglichkeit sechs Bohrungen zu setzen, vier werden in der Regel ausreichen. Sie verbinden dann Tasche und Halter mit den beiliegenden Schrauben sowie U-Scheiben. Durch die ausreichend dimensionierte Aluminiumplatte können Sie wunderbar die Montagehöhe der Packtasche selbst bestimmen.

Im Normalfall entfernen Sie die Originalhalteschrauben und befestigen die Bungee Nuts an Ihrem Schutzblechhalter ("Fender Struts"). Bitte überprüfen Sie gleich zu Beginn, welchen Abstand die Schrauben bei Ihrem Fahrzeug haben. Bei einigen Motorrädern sind gar keine Halteschrauben vorhanden, hier müssen Sie dann den entsprechenden Abstand wählen (Lochabstand: 263mm). Allerdings müssen Sie dann die Bohrungen selbst setzen und gegebenenfalls ein Gewinde schneiden - oder die Schrauben (eventuell etwas längere Ausführungen) von der Radseite aus durch das Schutzblech samt Halter nach außen führen, wo Sie dann die Bungee Nuts aufschrauben. Nun können Sie die Tasche bequem einhängen und die Halterung abschließen.

