

Teile Liste:

- 4x Montagehalter
- 4x 12mm Bolzen
- 4x 12mm U-Scheibe
- 4x 12mm Sicherungsscheibe



Montage:

87-05

1. Entfernen Sie die 2 vorhandenen Befestigungsbolzen von den Montagepunkten am Rahmen. Diese befinden sich vorne und hinten unter dem Rahmen des Fahrzeugs. **Bitte beachten Sie:** Entfernen Sie nicht die Gummi Buchsen von der Aufnahme am Fahrzeug. Die Halterung wird an der Buchse mit den originalen Bolzen montiert.
2. Montieren Sie die Halterungen vorne und hinten an den Originalbefestigungspunkten mit den Bolzen, die in Schritt 1 entfernt wurden. Verwenden Sie das vordere Loch in der Halterung für Modelle ab Baujahr 1997 und das hintere Loch für Fahrzeuge von 1987 bis 1995. Ziehen Sie die Bolzen noch nicht fest, damit die Halterungen noch ausgerichtet werden können.
3. Nehmen Sie nun das entsprechende Schwellerrohr für die Seite, mit der Sie begonnen haben. Der längere Bogen des Rohres wird an der vorderen Seite des Fahrzeugs montiert. Befestigen Sie die Kunststoff Endkappen am Schwellerrohr und montieren Sie den vorderen Teil des Rohres am vorderen Halter und das hintere Ende am hinteren Halter. Verwenden Sie hierzu die 12mm Bolzen, U-Scheiben und Sicherungsscheiben. Ziehen Sie die Bolzen nur handfest an, damit Sie die Rohre später korrekt ausrichten können.
4. Wenn Sie das Rohr korrekt ausgerichtet haben und es gerade ist, ziehen Sie alle Bolzen fest an. Das empfohlene Anzugsmoment für die Verbindung zwischen Schwellerrohr und Halterung beträgt ca. 88Nm. Für die Verbindung Halterung zu Rahmen beträgt das empfohlene Anzugsmoment ca. 61Nm.
5. Wiederholen Sie die Schritte 1-4 für die andere Seite des Fahrzeugs.

Zum Schutz der Schwellerrohre sollte das Produkt nach der Montage gewachst werden. Wir empfehlen regelmäßiges Wachsen um durch eine Schutzschicht das Finish zu schützen. Benutzen Sie keine Art von Politur oder Wachs, die Scheuer- oder Schleifmittel enthalten, diese könnten das Finish beschädigen.

Für Edelstahl: Versuche in unserem Betrieb haben gezeigt, dass im Hinblick auf Reinigungswirkung, Konservierung und leichte Anwendung, Fabrikate wie Cilit, Stahlfix und 3M gute Pflege-Ergebnisse vorweisen können.

Für schwarz lackierte Rohre sollte viel Wasser in Kombination mit handelsüblichen Reinigungsprodukten verwendet werden.