

Einbauanleitung für Kühlergrillblende

Chrysler Wrangler TJ 96→

Bei der Entwicklung der Kühlergrillblende standen für uns folgende Qualitätsmerkmale im Vordergrund: Verwendung von rostfreiem Werkstoff (W.St. 1.4301), nahtloser Übergang zu den Scheinwerfereinsätzen, von Außen nicht sichtbare Verschraubung.

Werkzeug: Kreuzschlitzschraubenzieher (mittlere Größe)
Torx T15 Nuss (Knarrenaufsatz) wenn nicht vorhanden geht in der Regel auch ein kleiner Schlitzschraubenzieher
Bohrmaschine
Metallbohrer 3mm

Lieferumfang: 1x Edelstahl-Kühlergrill
1x Streifen dppelseitiges Klebeband im unteren Bereich des Kühlergrills
6x Edelstahl-Blechschauben 3,5x25mm

Bevor Sie mit der Montage des Edelstahl - Kühlergrill beginnen, überzeugen Sie sich bitte von dem einwandfreien Zustand der Blende. Die Schutzfolie entfernen Sie erst nach erfolgter Montage am Fahrzeug.

Schritt 1

Öffnen Sie die Motorhaube.

Schritt 2

Zum entfernen der verchromten Scheinwerfereinsätze lösen Sie in jedem Scheinwerfereinsatz die 3x Befestigungsschrauben (Torx T15). Die 6x Schrauben werden nicht mehr benötigt.

Schritt 3

Damit die Verschraubung der Kühlergrillblende an den 6x Befestigungslöchern der Scheinwerfereinsätze leichter erfolgen kann, werden alle 6x Halter ca. 1cm hochgebogen (d.h. von 90° auf ca. 70°).

Schritt 4

Bei den Haltern A wird neben den Kunststoffbuchsen je eine neues Loch (Ø 3mm) gebohrt (siehe Zeichnung).

Schritt 5

Die Kühlergrillecken um die Scheinwerfer schmieren Sie mit zähflüssigem Fett ein. Entfernen Sie von der Kühlergrillblende die Schutzfolie des dppelseitigen Klebebandes und drücken die Blende auf den Kühlergrill. Durch das zähflüssige Fett läßt sich die Blende leichter und ohne Lackkratzer aufdrücken.

Schritt 6

Nehmen Sie die verchromten Scheinwerfereinsätze und drücken diese mit der Kühlergrillblende fest gegen den Fahrzeugkühler (eventuell mit 2.Person). Jetzt können Sie die Scheinwerfereinsätze mit den 6x Haltern verschrauben (6x Edelstahl-Blechschauben 3,5x25mm).

Schritt 7

Sollte der Druck auf die Scheinwerfereinsätze sehr hoch sein, können Sie mit der Verschraubung der beiden Halter am oberen Rand der Blende, zusätzlichen Halt bekommen.

