

# Montageanleitung

## Motorhaubenschutz Ford Ranger (2016-)



### Vor der Montage

- Bitte lesen Sie sich diese Anleitung durch, bevor Sie mit der Montage beginnen um evtl. Beschädigungen am Fahrzeug zu vermeiden.
- Nehmen Sie den Artikel aus der Verpackung. Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind.

### Teileliste

1. 1x Windabweiser
2. 2x Metallclips breit
3. 2x Schraube schmall mit Schraube



# Montageanleitung

## Montageschritte

### Schritt 1:

Befestigen Sie die breiteren Metallclips (2) an den beiden mittleren Ausschnitten des Windabweisers und die beiden schmaleren Clips (3) an den äußeren Ausschnitten. Führen Sie hierfür, von außen, die Schraube des entsprechenden Clips, durch das jeweilige Loch im Windabweiser und befestigen daran den Clip auf der Unterseite des Windabweisers. Ziehen Sie die Schrauben nur handfest an.



### Schritt 2:

Öffnen Sie nun die Motorhaube ihres Fahrzeuges. Klemmen Sie den Windabweiser, an den Befestigungsclips, unter die Motorhaubenkante und richten Sie ihn aus. Zum Schutz vor Kratzern, legen Sie die weißen Schutzstreifen zwischen Clip und Motorhaube. Kleben Sie nun die beiden mittleren Clips, mit Hilfe des bereits vormontierten Karosserieklebebandes, an der Motorhaubenkante fest.



### Schritt 3:

Wiederholen Sie nun den Montageschritt 2 mit den beiden schmalen Clips an den äußeren Kanten der Motorhaube. Zum zusätzlichen Halt werden die Clips an der Unterseite der Motorhaube noch verschraubt. Ziehen Sie die jeweilige Schraube fest an.



# Montageanleitung

## Montageschritte

### Schritt 4:

Ziehen Sie nun noch die äußeren Schrauben fest an um die Montage zu vervollständigen.

**Hinweis:** Der Windabweiser ist nicht für die Fahrzeugreinigung in einer Waschstraße geeignet und muss vorher demontiert werden.

