

Teile Liste:

Nr.	Menge	Bezeichnung	Nr.	Menge	Bezeichnung
1	2x	Schwellerrohr	10	4x	U-Scheibe 10mm (groß)
2	1x	Halterung lang	11	4x	Sicherungsscheibe 10mm
3	1x	Halterung lang	12	4x	Sechskantmutter M10
4	2x	Halterung kurz	13	2x	Sechskantschraube M10x35
5	2x	U-Bolzen M12x102	14	4x	U-Scheibe 10mm
6	4x	U-Scheibe 12mm	15	8x	Sechskantschraube M8x40
7	4x	Sicherungsscheibe 12mm	16	16x	U-Scheibe 8mm
8	4x	Sechskantmutter M12	17	8x	Sicherungsscheibe 8mm
9	2x	Sechskantschraube M10x80	18	8x	Sechskantmutter M8

Montage:

1. Nehmen Sie den Artikel aus der Verpackung. Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind. Lesen Sie sich diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.
2. Legen Sie die Schwellerrohre neben das Fahrzeug. Die angeschweißten Halterungen an den Rohren deuten auf die ungefähren Montagepunkte.
3. Bestimmen Sie die Montagepunkte für die Halterungen anhand der u.a. Bilder.
4. Bei der Montage der Halterungen müssen keine zusätzlichen Bohrungen gesetzt werden. Einige Montagepunkte können ggf. durch Gummistopfen verdeckt sein, die entfernt werden müssen.
5. Die U-Bolzen werden an den Punkten, die auf der Linie mit den Halterungen an den Schwellerrohren liegen, eingeführt. Dadurch entsteht der Montagepunkt für die Halterungen.
6. Montieren Sie nun die Halterungen am Fahrzeug, ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest.
7. Montieren Sie nun die Schwellerrohre auf den Halterungen, ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest.
8. Richten Sie nun die Schwellerrohre mit den Halterungen am Fahrzeug aus und ziehen Sie anschließend alle Schrauben fest an.
9. Überprüfen Sie regelmäßig den korrekten Sitz der Schwellerrohre und gehen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

WICHTIG!!!

**Verwenden Sie nur das Montagematerial, das dem Paket beiliegt!
Andere Schrauben dürfen nicht verwendet werden!**

Zum Schutz der Schwellerrohre sollte das Produkt nach der Montage gewachst werden. Wir empfehlen regelmäßiges Wachsen um durch eine Schutzschicht das Finish zu schützen. Benutzen Sie keine Art von Politur oder Wachs, die Scheuer- oder Schleifmittel enthalten, diese könnten das Finish beschädigen.

Für Edelstahl: Aluminium Politur kann verwendet werden, um kleine Kratzer und Abnutzungserscheinungen zu polieren. Milde Seife kann ebenfalls verwendet werden um die Schwellerrohre zu reinigen.

Für schwarz lackierte Rohre: Milde Seife kann verwendet werden um die Trittbretter zu reinigen.



